

NÁVOD K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍCH ŠROUBŮ/MATIC

Toto zboží je zabezpečovací výrobek. Proto dodržujte následující pokyny.

- Sundejte originální šroub nebo matici.
- Porovnejte délku šroubu s délkou originálního dílu a zkontrolujte sedlo (kuželové, kulové nebo ploché).
- Šroub nebo matici chránící před krádeží zašroubujte místo originálního šroubu nebo matice. Šroub nebo matice se musí dát lehce našroubovat minimálně 6ti plnými otáčkami.
- Za použití nejlépe originálního klíče popř. momentového klíče s utahovacím momentem od 8m/kg u ocelových kol po max. 12m/kg u litých kol.
- Otočte kolo při zařazeném neutrálu tak, aby jste se ubezpečili o bezchybné funkčnosti kola se zabezpečovacím dílem.
- Uchovejte originální kód klíče, aby jste ho při případném problému měli k dispozici. S touto informací lze vysledovat výrobek zpět až k polotovaru a výrobě.



Blocky



MC Gard